

# Gigaclima®

Tecnologia que garante a qualidade



---

**MANUAL DE MONTAGEM E OPERAÇÃO  
DO CONDICIONADOR DE AR  
PARA PAINEL ELETROELETRÔNICO**

---

**LINHA – GCAL  
LINHA – GCIL**

## ÍNDICE

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade deste Manual .....	pág. 02
------------------------------------	---------

### 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Descrição Geral .....	pág. 02
2.2. Objetivo do Condicionador de ar .....	pág. 02
2.3. Dados Técnicos de Operação .....	pág. 03
2.4. Escopo Básico de Fornecimento .....	pág. 06
2.5. Condição de Fornecimento .....	pág. 06

### 3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE

3.1. Local / Fixação da Unidade .....	pág. 06
3.2. Interligação de Dreno .....	pág. 07
3.3. Orientação Elétrica .....	pág. 07

### 4. OPERAÇÃO DA UNIDADE

4.1. Procedimento inicial de partida .....	pág. 08
--	---------

### 5. MANUTENÇÃO DA UNIDADE

5.1. Manutenção preventiva .....	pág. 08
5.2. Manutenção corretiva .....	pág. 09
5.3. Tabela Defeito / Possível Causa / Solução .....	pág. 10

### 6. GARANTIA

6.1 Termo de garantia .....	pág. 11
-----------------------------	---------

### 7. DESENHOS

7.1. Desenho dos condicionadores de ar de 632W – CCAL062.XX .....	pág. 12
7.2. Desenho dos condicionadores de ar de 790W, 1070W e 1320W – CCAL08.XXX, CCAL10.XXX e CCAL13.XXX .....	pág. 12
7.3. Desenho dos condicionadores de ar de 1860W – CCAL18.XXX .....	pág. 12
7.4. Desenho dos condicionadores de ar de 2530W – CCAL25.XXX .....	pág. 13
7.5. Desenho dos condicionadores de ar de 3540W – CCAL35.XXX .....	pág. 13
7.6. Desenho dos condicionadores de ar de 4980W – CCAL50.XXX .....	pág. 13

### 8. PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO

8.1 Tabela .....	pág. 14
------------------	---------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. Finalidade deste Manual

Fornecer ao operador informações para um procedimento correto de instalação, operação e manutenção do condicionador de ar, de forma a possibilitar um perfeito funcionamento do equipamento.

Antes da partida do equipamento o operador deverá estar familiarizado com todas as informações aqui contidas, de forma a não cancelar a garantia, por deixar de observá-las.

Caso haja dúvidas relativas ao conteúdo deste manual, não hesite em nos contatar:

Tel.: 55 19 3478 0734 ou [comercial@gigaclima.com](mailto:comercial@gigaclima.com)

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 2.1. Descrição Geral

Os condicionadores de ar para painel eletroeletrônico **GIGACLIMA**, foram desenvolvidos para climatizar o interior do painel, removendo o calor sensível dissipado pelos componentes e garantindo uma boa circulação de ar. A climatização correta do painel é atingida quando garantimos uma boa circulação do ar, uma temperatura estável entre 31 e 35°C (temperaturas inferiores a 30°C devem ser evitadas, pois o choque térmico no componente eletrônico pode gerar condensação e oxidação do mesmo) e a umidade relativa de 40%.

### 2.2. Objetivo do Condicionador de ar

Possui como objetivo principal à manutenção da temperatura entre 31 a 35°C, garantindo um perfeito funcionamento, maior desempenho e vida útil dos componentes eletroeletrônicos instalados no interior dos painéis eletroeletrônicos.



**2.3. Dados Técnicos de Operação**

CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	GCAL006262	GCAL008262	GCAL008162	GCAL008362	GCAL011262	GCAL011162
			Autotrafo interno	Autotrafo interno		Autotrafo interno
<b>Tensão de Serviço Operating Voltage</b>	1Ph/220/60Hz	1Ph/220/60Hz	1Ph/127/60Hz	2Ph/380/60Hz	1Ph/220/60Hz	1Ph/127/60Hz
Corrente de Serviço Operating Current	2,4A	2,7A	4,7A	1,6A	4,26A	7,4A
Corrente de Partida Starting Current	5,5A	7,0A	12,0A	4,0A	18,0A	22,0A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	6A	6A	6A	6A	10A	15A
<b>Capacidade Nominal de Refrigeração Nominal Refrigeration Capacity</b>	632W	820W	820W	820W	1150W	1150W
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	394W	410W	410W	410W	707W	707W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	75W	75W	75W	75W	75W	75W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R134a - 200g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34
<b>Pintura / Color</b>	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035
<b>Material</b>	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
<b>Material</b>	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon
Peso / Weight	24Kg	35,0Kg	39,0Kg	39,0Kg	36,0Kg	40,0Kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	GCAL011362	GCAL011462	GCAL014262	GCAL014162	GCAL014362	GCAL014462
	Autotrafo interno	Autotrafo interno		Autotrafo interno	Autotrafo interno	Autotrafo interno
<b>Tensão de Serviço Operating Voltage</b>	2Ph/380/60Hz	2Ph/440/60Hz	1Ph/220/60Hz 1Ph/220/50Hz	1Ph/127/60Hz 1Ph/127/50Hz	2Ph/380/60Hz 2Ph/380/50Hz	2Ph/440/60Hz 2Ph/440/50Hz
Corrente de Serviço Operating Current	2,4A	2,1A	4,6A 3,5A	7,9A 7,0A	2,6A 2,4A	2,3A 1,9A
Corrente de Partida Starting Current	7,5A	6,5A	14,0A 12,0A	23A 30A	7,7A 10,5A	6,7A 7,5A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	6A	6A	10A 10A	15A 15A	6A 6A	6A 6A
<b>Capacidade Nominal de Refrigeração Nominal Refrigeration Capacity</b>	1150W	1150W	1420W 1225W	1420W 1225W	1420W 1225W	1420W 1225W
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	707W	707W	682W 611W	682W 611W	682W 611W	682W 611W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	75W	75W	75W 58W	75W 58W	75W 58W	75W 58W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A) 57dB(A)	58dB(A) 57dB(A)	58dB(A) 57dB(A)	58dB(A) 57dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34
<b>Pintura / Color</b>	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035
<b>Material</b>	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
<b>Material</b>	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon	Steel Carbon
Peso / Weight	40,0Kg	40,0Kg	37Kg	41Kg	41Kg	41Kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	GCAL019273	GCAL019173	GCAL019373	GCAL019473	GCAL026273	GCAL026173
		Autotrafo interno	Autotrafo interno	Autotrafo interno		Autotrafo interno
Tensão de Serviço Operating Voltage	1Ph/220/50Hz 1Ph/220/60Hz	1Ph/127/60Hz 1Ph/127/50Hz	2Ph/380/60Hz 2Ph/380/50Hz	2Ph/440/60Hz 2Ph/440/50Hz	1Ph/220/50Hz 1Ph/220/60Hz	1Ph/127/60Hz 1Ph/127/50Hz
Corrente de Serviço Operating Current	6,4A 5,2A	11,1A 10,4A	3,7A 3,0A	3,2A 2,6A	7,7A 7,0A	18,0A 17,0A
Corrente de Partida Starting Current	18,0A 16,0A	30,0AA 26,0A	10,2A 9,0A	8,0A 7,0A	32,0A 28,0A	54,0A 47,0A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	10A 10A	15A 15A	6A 6A	6A 6A	15A 15A	25A 25A
Capacidade Nominal de Refrigeração Nominal Refrigeration Capacity	1900W 1711W	1900W 1711W	1900W 1711W	1900W 1711W	2600W 2400W	2600W 2400W
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	892W 859W	892W 859W	892W 859W	892W 859W	1618W 1405W	1618W 1405W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	115W 85W	115W 85W	115W 85W	115W 85W	115W 85W	115W 85W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R134a - 750g	R134a - 750g	R134a - 750g	R134a - 750g	R134a - 900g	R134a - 900g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	65dB(A) 62dB(A)	65dB(A) 62dB(A)	65dB(A) 62dB(A)	65dB(A) 62dB(A)	65dB(A) 62dB(A)	65dB(A) 62dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34
Pintura / Color	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035
Material Material	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon
Peso / Weight	55Kg	60Kg	60Kg	60Kg	68,0Kg	75,0Kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	GCAL026373	GCAL026473	GCAL035273	GCAL035673	GCAL035363	GCAL035473
	Autotrafo interno	Autotrafo interno				
Tensão de Serviço Operating Voltage	2Ph/380/60Hz 2Ph/380/50Hz	2Ph/440/60Hz 2Ph/440/50Hz	1Ph/220/60Hz 1Ph/220/50Hz	3Ph/220/60Hz 3Ph/220/50Hz	3Ph/380/60Hz	3Ph/440/60Hz 3Ph/440/50Hz
Corrente de Serviço Operating Current	4,5A 4,0A	3,4A 2,9A	8,4A 8,0A	7,3A 6,9A	4,2A	3,6A 5,0A
Corrente de Partida Starting Current	19,0A 17,0A	15,0A 14,5A	32,0A 30,0A	28,0A 26,0A	16,0A	14,0A 12,0A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	10A 10A	10A 10A	15A 15A	15A 15A	16A	10A 10A
Capacidade Nominal de Refrigeração Nominal Refrigeration Capacity	2600W 2400W	2600W 2400W	3540W 3300W	3540W 3300W	3540W	3540W 2776W
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	1618W 1405W	1618W 1405W	1840W 1760W	1840W 1760W	1840W	1840W 1760W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	115W 85W	115W 85W	215W 155W	215W 155W	215W	215W 155W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R134a - 900g	R134a - 900g	R134a - 1585g	R134a - 1585g	R134a - 1585g	R134a - 1585g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C	+20 @ +50°C +20 @ +55°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	65dB(A)	65dB(A)	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34
Pintura / Color	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035
Material Material	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon	Aço Carbono Steel Carbon
Peso / Weight	75,0Kg	75,0Kg	80,0Kg	80,0Kg	84,0Kg	84,0Kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

<b>CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL</b> Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	<b>GCAL050273</b>	<b>GCAL050673</b>	<b>GCAL050373</b>	<b>GCAL050473</b>	<b>GCAL060273</b>	<b>GCAL060673</b>
<b>Tensão de Serviço</b> <b>Operating Voltage</b>	1Ph/220/60Hz 1Ph/220/50Hz	3Ph/220/60Hz 3Ph/220/50Hz	3Ph/380/60Hz	3Ph/440/60Hz 3Ph/400/50Hz	1Ph/220/60Hz 1Ph/220/50Hz	3Ph/220/60Hz 3Ph/220/50Hz
Corrente de Serviço Operating Current	10,1A	8,0A	4,6A	4,0A 3,6A	12,1A	9,5A
Corrente de Partida Starting Current	34,0A	28,0A	25,0A	23,0A 22,0A	42,0A	33,0A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	15A	15A	10A	10A 10A	20A	15A
<b>Capacidade Nominal de Refrigeração</b> <b>Nominal Refrigeration Capacity</b>	<b>4980W</b>	<b>4980W</b>	<b>4980W</b>	<b>4980W</b> <b>3921W</b>	<b>5890W</b>	<b>5890W</b>
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	2145W	2145W	2145W	2145W 1623W	2775W	2775W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	215W	215W	215W	215W 155W	215W	215W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R134a - 1800g	R134a - 1800g	R134a - 1800g	R134a - 1800g	R407C - 1500g	R407C - 1500g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)	71dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34	IP54 / IP34
<b>Pintura / Color</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>
<b>Material</b> <b>Material</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>
Peso / Weight	94kg	94kg	98kg	98kg	94kg	94kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

<b>CONDICIONADOR DE AR PARA MONTAGEM LATERAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL</b> Cooling units wall-mounted with electronic controller digital	<b>GCAL060373</b>	<b>GCAL060473</b>
<b>Tensão de Serviço</b> <b>Operating Voltage</b>	3Ph/380/60Hz	3Ph/440/60Hz 3Ph/440/50Hz
Corrente de Serviço Operating Current	6,4A	5,9A 5,6A
Corrente de Partida Starting Current	24,0A	21,0A 20,0A
Proteção (Curva C) (sugerido) Pre-fuse T (suggested)	10A	10A 10A
<b>Capacidade Nominal de Refrigeração</b> <b>Nominal Refrigeration Capacity</b>	<b>5890W</b>	<b>5890W</b> <b>5528W</b>
Potência de Consumo Total Power of Total Consumption	3021W	3021W 2415W
Potência de Consumo do Ventilador Interno Power of Consumption of the Internal Fan	215W	215W 155W
Gás Refrigerante / Refrigerant Gas	R407C - 1500g	R407C - 1500g
Pressão Máxima / Maximum Pressure	21bar	21bar
Faixa de Temperatura Temperature Range	+20 @ +50°C	+20 @ +50°C
Histerese / Hysteresis	+4°C	+4°C
Nível de Ruído Noise Level	71dB(A)	71dB(A)
Grau de Proteção Protective Category - Circuito Interno / Externo - Internal / External Circuit	IP54 / IP34	IP54 / IP34
<b>Pintura / Color</b>	<b>RAL7035</b>	<b>RAL7035</b>
<b>Material</b> <b>Material</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>	<b>Aço Carbono</b> <b>Steel Carbon</b>
Peso / Weight	98kg	98kg

No intuito da constante evolução de nossos produtos, a GIGACLIMA se reserva o direito de alterar suas características técnicas sem prévio aviso.

## 2.4. Escopo Básico de Fornecimento:

- Compressor hermético, utilizando-se refrigerante R134a;
- Trocadores tipo serpentina a partir de tubo de cobre e aletas em alumínio corrugado;
- Ventiladores radiais monofásicos;
- Controlador de temperatura digital microprocessado;
- Pressostatos de alta e baixa (standard para modelos superiores a 1890W);
- Gabinete de chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente a pó;
- Manual de montagem/operação – SOLICITAR VIA E-MAIL: [comercial@gigaclima.com](mailto:comercial@gigaclima.com)

## 2.5. Condição de Fornecimento

Qualidade assegurada em cada etapa de produção, teste de desempenho e regulagem dos dispositivos de controle e proteção.

Os equipamentos saem de fábrica, regulados, testados e prontos para instalação.

## 3. INSTALAÇÃO


### 3.1. Local / Fixação do Condicionador:

Possibilidade de montagem externa e parcialmente embutida.


O Condicionador de ar poderá ser fixado na lateral ou mesmo na porta do painel elétrico. Para tanto, após determinação do melhor local (conforme Pontos fundamentais para um maximizar a eficiência do condicionador) faz-se necessária à execução dos rasgos de passagem de ar e fixação no painel, conforme os desenhos dos gabaritos, sendo que a fixação do mesmo deverá ser feita pelos parafusos e porcas fornecidos no kit de montagem.

#### Pontos fundamentais para um maximizar a eficiência do condicionador:

- **Lado interior do painel elétrico** (ar a ser resfriado ou de evaporação): deve-se garantir o melhor fluxo de ar possível, evitar a obstrução na saída de ar frio e retorno de ar quente, conseguindo assim uma distribuição uniforme da temperatura. A temperatura interna recomendada é na faixa de 31 à 35°C, temperatura esta que irá manter os componentes em uma situação estável.



- **Lado ar exterior ao painel** (ar ambiente ou de condensação): deve-se evitar a obstrução na admissão de ar ambiente e descarga de ar quente, não permitindo o "curto-circuito" entre admissão e descarga de ar. As distâncias mínimas recomendadas estão relacionadas com o próprio local de instalação, mas como regra básica adotar mínimo de **200 mm** na admissão de ar (parte frontal) e **500 mm** na descarga de ar livre. Quando menor for a temperatura na admissão, maior será a capacidade do condicionador.  
Máxima temperatura ambiente admissível é de 55°C para aplicações em 50Hz e 50°C para aplicações em 60Hz.



- **Local de instalação:**

- Deve-se evitar locais fechados, sem ventilação, pois toda energia removida do painel mais a energia consumida pelo condicionador será dissipada no ambiente externo;
- Necessariamente devem ser protegidos contra a ação de intempéries;
- Prover espaço mínimo para manutenção e abertura da tampa frontal.

### 3.2. Interligação de dreno:

Todos os condicionadores de ar **GIGACLIMA** possuem um sistema de evaporação de água condensada, o reservatório do mesmo, foi dimensionado para evitar o gotejamento externo. Para regiões com umidade relativa muito alta poderá ocorrer um pequeno gotejamento externo, para estes casos deve-se fazer o dreno de água condensada, para o exterior da unidade condicionadora (lado ar ambiente), pela conexão da mangueira de plástico Ø 1/2" transparente, na furação existente na parte inferior do gabinete para saída da mesma.

**ATENÇÃO!! Excesso de condensação é desperdício de energia, para evita-lo, deve-se observar um funcionamento cíclico do compressor (desligado no mínimo 30% do tempo), garantir uma boa vedação no fechamento do painel e na entrada de cabos.**

### 3.3. Orientação elétrica:

- Tensão e corrente nominal, conforme item 2.3. Dados Técnicos de Operação;
- Interligação elétrica, por dentro do painel elétrico através de tomada própria;
- Faixa permissível de tensão: +/- 10% da tensão especificada;
- Proteção contra curto-circuito na alimentação elétrica (disjuntor classe C).

## 4. OPERAÇÃO DA UNIDADE

Os condicionadores de ar possuem controle automático por temperatura de ar a ser resfriado tipo "liga-desliga" do compressor e ventilador de ar externo, através do controlador digital microprocessado, com sensor **ntc** instalado na sucção de ar interno, sendo que o ventilador de ar a interno permanecerá continuamente acionado após o procedimento de partida ter sido efetuado. Para os dispositivos de proteção destacamos:

- Desarme por alta temperatura interna do compressor (protetor térmico): desligamento do compressor;
- Sinalização de alta e baixa temperatura: no display eletrônico e contato seco (opcional);
- Sinalização de alta e baixa pressão: no display eletrônico e contato seco (opcional);

Para maiores informações vide, Dispositivos de controle e proteção.



#### 4.1. Procedimento inicial de partida

Antes da partida da unidade deve-se assegurar que:

- A tensão de alimentação seja compatível com a tensão indicada na plaqueta de indicação;
  - Foram seguidos todos os procedimentos recomendados para instalação da unidade: local, fixação, orientação elétrica e dreno conforme orientação deste manual;
  - Todos os terminais elétricos dentro do quadro estão firmemente apertados, proporcionando perfeito contato elétrico.
- **ATENÇÃO: É vetado ao usuário do equipamento, a alteração de qualquer parâmetro pré-regulado em fábrica (programação do controlador digital), sob pena de perda de garantia, exceto quando expressamente autorizado pela GIGACLIMA.**

#### 5. MANUTENÇÃO DA UNIDADE

A prática da manutenção preventiva é fundamental para conferir ao equipamento longa vida e operação livre de problemas.

##### 5.1. Manutenção Preventiva

Após a partida da unidade e ao longo do tempo de operação, vários itens devem ser checados, conforme relação abaixo, podendo o cliente aprimorar a planilha abaixo com relação ao intervalo de checagem:

ITEM	CHECAGEM	INTERVALO	ATUAÇÃO
Filtro de Ar Exterior (Ambiente)	Verificação do estado do filtro instalado na parte frontal interna do equipamento	Quinzenal	Limpar o filtro (remova a veneziana e retire para limpeza) com ar comprimido, lavando e caso necessário efetuar a troca do elemento filtrante ( <b>polietileno expandido</b> )
Serpentina de Ar exterior (ambiente)	Verificação do estado de incrustação da serpentina instalada logo acima do ventilador	Trimestral	Limpar a serpentina com ar comprimido no sentido contrário ao fluxo de ar do ventilador, tendo o cuidado de não danificar as aletas da serpentina
Serpentina de Ar a ser resfriado (Interior)	Verificação do estado de incrustação da serpentina instalada na parte superior do equipamento	Semestral	Limpar a serpentina com ar comprimido no sentido contrário ao fluxo de ar do ventilador, tendo o cuidado de não danificar as aletas da serpentina
Água condensada	Bandeja	Semestral	Verificação de qualquer obstrução e/ou eventual necessidade de limpeza, visando à correta evaporação e drenagem da água condensada
	Mangueira		
	Conexão externa		
Controlador digital	Verificação do estado de funcionamento e de qualquer alteração do valor de set point	Semanal	Verificar visual dos terminais e o valor regulado de fábrica ( <b>31°C</b> )

Tensões / Correntes elétricas	Tensão elétrica de alimentação monofásica 60Hz	Mensal	Conforme Dados Técnicos de Operação
Compressor	Ligações elétricas	Semestral	Reapertar os parafusos ou checar os terminais de ligação
	Fixação na base		Reapertar os parafusos

## 5.2. Manutenção Corretiva

<b>1º passo</b>	<b>DETECTAR A CAUSA DO PROBLEMA</b> - Verificar "DEFEITO - POSSÍVEL CAUSA - SOLUÇÃO" a seguir descrito, salientando a possível perda de rendimento e conseqüente necessidade imediata da verificação do filtro de ar (remova a veneziana e retire filtro do interior da mesma para limpeza), delta de temperatura entre admissão e descarga de ar livre ambiente aproximadamente 10°C.
<b>2º passo</b>	<b>VERIFICAR A TEMPERATURA DE SET-POINT (31°C)</b> - Caso o set-point esteja em um valor baixo o condicionador funcionará em um regime contínuo, sobrecarregando o sistema o compressor e provocando o desarme do protetor térmico do mesmo (desligar o condicionador de ar por 5 minutos para a pressão do sistema equalizar).
<b>3º passo</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (caso não detectar a causa do problema)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenha em mãos o modelo e o nº de série do equipamento (vide etiqueta de identificação).</li> <li>• Dê preferência as verificações mencionadas neste Manual (Preventiva+Corretiva).</li> <li>• Faça um relato (histórico) do ocorrido salientando fatos anteriores que sejam relevantes (eventuais manutenções corretivas e preventivas realizadas).</li> <li>• 95% dos problemas apresentados pelos condicionadores, estão relacionados com fluxo de ar interno/externo, filtro obstruído e desregulagem do controlador digital.</li> </ul>

### IMPORTANTE:

- \* 95% dos problemas apresentados pelos condicionadores de ar, estão relacionados com fluxo de ar interno/externo, filtro obstruído e desregulagem do controlador digital.
- \* É importante que não seja alterada nenhuma regulagem de fábrica (controlador digital e pressostatos) ou mesmo que não seja feito qualquer inutilização dos dispositivos de proteção (pressostatos e protetor térmico), ou de controle (controlador digital) para evitar a perda de garantia em eventuais danos causados.

### 5.3. Tabela Defeito / Possível Causa / Solução

DEFEITO	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
<b>Compressor não parte</b>	Filtro obstruído e/ou Pressostato de alta pressão desarmado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar necessidade de limpeza do filtro de ar exterior;</li> <li>• Alteração de regulagem;</li> <li>• Temperatura ambiente alta;</li> <li>• Obstrução na admissão e/ou saída de ar exterior;</li> <li>• Retorno de ar quente na admissão de ar exterior;</li> <li>• Verificar estado de funcionamento do ventilador do ar de condensação;</li> <li>• Verificar necessidade de limpeza da serpentina condensadora (lado inferior do trocador);</li> </ul>
	Desarme pelo protetor térmico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão elétrica fora da faixa especificada;</li> <li>• Alteração da regulagem e/ou manutenção inadequada Protetor térmico defeituoso;</li> <li>• Relê defeituoso;</li> <li>• Queima do compressor (verifique continuidade da bobina de marcha).</li> </ul>
	Ligação elétrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a correta alimentação do equipamento;</li> <li>• Verifique o correto acionamento do equipamento.</li> </ul>
	Controlador digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a continuidade dos terminais.</li> </ul>
<b>Compressor liga-desliga frequente</b>	Desarme pelo protetor térmico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar necessidade de limpeza do filtro de ar exterior;</li> <li>• Alta ciclagem do compressor;</li> <li>• Tensão elétrica fora da faixa especificada;</li> <li>• Protetor térmico defeituoso;</li> <li>• Alteração da regulagem e/ou manutenção inadequada;</li> <li>• Deficiência no circuito de condensação (vide alta pressão refrigerante).</li> </ul>
	Pressostato de baixa pressão desarmar e rearma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar necessidade de limpeza da serpentina evaporadora (lado superior do trocador);</li> <li>• Verificar estado de funcionamento do ventilador do ar de evaporação;</li> </ul>
	Desarme pelo Controlador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a programação;</li> <li>• Controlador defeituoso;</li> <li>• Deficiência de circulação de ar interior (ver circulação de ar interior).</li> </ul>
DEFEITO	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
<b>Temperatura do ar interno elevada</b>	Controlador digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a regulagem do termostato (set-point 31°C).</li> </ul>
	Compressor não liga ou para frequente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver causas possíveis anteriormente mencionadas.</li> </ul>
	Circulação de ar interior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar estado de funcionamento do ventilador do evaporador;</li> <li>• Verificar obstrução na circulação de ar interior (insuflação e sucção);</li> <li>• Verificar a necessidade de limpeza da serpentina evaporadora.</li> </ul>
	Carga térmica excessiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as condições de operação da unidade (calor gerado no processo + calor absorvido pelo painel = capacidade de refrigeração).</li> </ul>
	Carga de gás refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessário a avaliação de possíveis vazamentos (necessária assistência técnica especializada).</li> </ul>

**REVISÃO: 05 – DE: 22/04/20**

<b>Transbordamento de água condensada no reservatório</b>	Linha de dreno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a obstrução na linha de dreno incluindo conexão da bandeja.</li> </ul>
	Controlador digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a regulagem do controlador digital (31°C).</li> </ul>
	Circulação de ar interior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar respectivo item acima.</li> </ul>
<b>Ruído</b>	Ventiladores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar quaisquer interferências dos rotores.</li> </ul>
	Fixação dos componentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a possibilidade de algum elemento de fixação ter se soltado.</li> </ul>
	Compressor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o compressor possui ruído interno excessivo (compressor avariado).</li> </ul>

## 6. GARANTIA

### 6.1. Termo de garantia

Garantimos o perfeito funcionamento dos equipamentos por nós fornecidos, quanto a defeitos de fabricação e/ou performance conforme os termos constantes em nossa proposta de referência que originou o pedido.

Nossa garantia entenda-se para equipamento posto nossa fábrica em Americana – SP. No caso de atendimento na empresa do cliente, serão cobradas as despesas de viagens, estadas e alimentação.

Informamos que o prazo de garantia se encerra em 12 meses da data da emissão da nota fiscal de fatura.

Alertamos, porém que a garantia não poderá ser invocada quando o defeito no funcionamento for atribuído à:


- Não observância rigorosa das condições previstas em projeto e das instruções de instalação, operação, manutenção preventiva e/ou corretiva eventual, contidas neste Manual;
- Não observância da tensão correta de alimentação da Unidade;
- Manobras incorretas, salientando rearmes frequentes, sem a devida verificação da real causa conforme procedimentos contidos neste Manual e/ou inutilização de dispositivos de proteção visando o acionamento direto do compressor;
- Abertura do circuito frigorífico incluindo a substituição de peças e/ou componentes sem a expressa autorização **GIGACLIMA**;
- Alteração, pelo usuário, de qualquer parâmetro regulado em fábrica, sem a expressa autorização da **GIGACLIMA**;
- Sobrecarga elétrica e/ou falta de fase e/ou baixa tensão de alimentação devido a não proteção na alimentação da Unidade pelo cliente;
- Desgaste natural das peças;
- Fundações ou obras de alvenaria defeituosas;
- Serviços forçados do maquinário;
- Oxidação ou outras influências químicas, elétricas ou eletrolíticas.

No caso desses motivos, serão cobradas além das despesas de viagens, estadas e alimentação, também as peças que porventura forem necessárias.


Finalizando, observamos que a **GIGACLIMA não se responsabiliza por prejuízos (lucros cessantes) de produção ou danos materiais e pessoais causados por defeitos de** quaisquer componentes empregados nos equipamentos e/ou instalações de seu fornecimento, limitando-se quando de sua responsabilidade a substituí-los gratuitamente durante o período de garantia.

## 7. DESENHOS

### 7.1. Desenho do condicionador de ar de 632W – GCAL006XXX




### 7.2. Desenho do condicionador de ar de 790W, 1150W e 1420W – GCAL008XXX, GCAL011XXX e GCAL014XXX




### 7.3. Desenho do condicionador de ar de 1890W – GCAL019XXX

DESENHO DIMENSIONAL




RASGO PARA MONTAGEM EXTERNA




7.4. Desenho do condicionador de ar de 2600W – GCAL026XXX

DESENHO DIMENSIONAL




RASGO PARA MONTAGEM EXTERNA




7.5. Desenho do condicionador de ar de 3540W – GCAL35XXX


DESENHO DIMENSIONAL



RASGO PARA MONTAGEM EXTERNA




## 7.6. Desenho do condicionador de ar de 4980W e 5890W – GCAL050XXX e GCAL060XXX



## 8. PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO

### 8.1. DESCRIÇÃO FRONTAL



**1 - Tecla P:** Usada para configurar o SET POINT (pressione e solte) e para acessar os parâmetros de programação (mantenha pressionada por 5 segundos).

No modo de programação é usada para entrar no modo de edição dos parâmetros e para confirmar os valores. No modo de programação pode ser usada junto com a tecla **UP** para alterar o nível de acesso dos parâmetros.

Quando o teclado está bloqueado, a tecla **P** pode ser usada em conjunto com a tecla **UP** (mantenha pressionada por 5 segundos) para desbloquear o teclado.

**2 - Tecla DOWN/Aux:** No modo de programação é usada para diminuir os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "t.Fb" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções, como ativar a saída Aux, iniciar o ciclo contínuo, etc. (ver funções das teclas **U** e **Down**).

**3 - Tecla UP:** No modo de programação é usada para aumentar os valores a serem definidos e para selecionar os parâmetros. No modo de programação pode ser usada juntamente com a tecla **P** para alterar o nível de acesso dos parâmetros. Pressionada junto com a tecla **P** por 5 segundos permite desbloquear o teclado.

**4 - Tecla U:** Usada (pressione e solte) para visualizar as variáveis do instrumento (temperaturas medidas etc.). No modo de programação pode ser usada para voltar ao modo normal (pressione por 2 segundos). No modo normal também pode ser programado através do parâmetro "t.UF" (mantenha pressionada por 1 segundo), para desempenhar outras funções como ligar e desligar o instrumento (stand-by), ativar a saída Aux, iniciar o ciclo contínuo, etc. (ver funções das teclas **U** e **Down**).

**5 - LED SET:** No modo normal, serve para indicar quando uma tecla é pressionada. No modo de programação, indica o nível de acesso dos parâmetros.

**6 - LED da SAÍDA DE REFRIGERAÇÃO:** Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura ou compressor) quando o instrumento está programado com lógica de controle para refrigeração; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED

intermitente).

**7 - LED de SAÍDA DE AQUECIMENTO:** Indica o status da saída (dispositivo de controle de temperatura) quando o instrumento está programado com lógica de controle para aquecimento; saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

**8 - LED DEGELO:** Indica o degelo em andamento (LED aceso) ou o tempo de drenagem (gotejamento) em andamento (LED intermitente)

**9 - LED VENTILADOR:** Indica o status da saída configurada para acionar o ventilador. Saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida, com tempo de retardo após o degelo (LED intermitente).

**10 - LED ALARME:** Indica alarme ligado (LED aceso), desligado (LED apagado), silenciado ou memorizado (LED intermitente).

**11 - LED AUX:** Indica o status da saída configurada auxiliar. Saída ligada (LED aceso), saída desligada (LED apagado) ou saída inibida (LED intermitente).

**12 - LED RELÓGIO:** Indica que o relógio interno está em execução. Se piscar lentamente, significa que há um erro no relógio (chip do relógio não funciona). Se piscar rapidamente, significa que a bateria do relógio está descarregada.

**13 - LED Stand-By:** Indica o status de Stand-by.

## 8.2. PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Pressione e solte a tecla **P** e o display mostrará "**SP**" (ou "**SPE**"), alternando com o valor definido. Para alterar pressione a tecla **UP** para incrementar o valor ou **DOWN** para decrementa-lo.

Essas teclas incrementam ou decrementam o valor em passos de um dígito, mas se a tecla for mantida pressionada por mais de um segundo, o valor incrementa ou decrementa rapidamente e depois de dois segundos pressionada, a velocidade aumenta ainda mais para alcançar os valores desejados rapidamente.

No entanto, através do parâmetro "**t.Ed**" é possível determinar quais parâmetros serão acessados no menu de acesso rápido utilizando a tecla **P**. Este parâmetro é programável com um valor entre 0 e 6, que significa:

0F = Nenhum set point é ajustado com a tecla **P**

1 = pode ser ajustado somente o **SP** (set point normal)

Por exemplo, se o parâmetro "**t.Ed**" for igual a 1 ou 3, o procedimento é o seguinte:

Pressione e solte a tecla **P** e o display mostrará o valor alternado de "**SP**".

Para alterar pressione a tecla **UP** ou **DOWN** para aumentar ou diminuir o valor.

Se houver apenas o set point 1 ("**t.Ed**" = 1) uma vez que o valor desejado está definido, pressione a tecla **P** para sair do modo de programação.

Sempre que o set point econômico ("**t.Ed**" = 3) é programável pressionando e soltando a tecla **P** novamente, o display mostrará "**SPE**" alternado ao valor ajustado.

Para modificar pressione a tecla **UP** ou **DOWN** como Ajuste "**SP**".

Quando definir o valor desejado, pressione a tecla **P** para sair do modo de progr. do SET POINT.

A saída do modo de programação do set point é realizada pressionando a tecla **P** ou automaticamente se nenhuma tecla for pressionada durante 10 segundos. Após esse tempo o display retorna para o modo de funcionamento normal.


## 8.3. Programação dos Parâmetros

O instrumento tem uma função de proteção dos parâmetros usando uma senha que pode ser personalizada, por meio do parâmetro "**t.PP**". **Quando a proteção está ativa, pressione a tecla P se aparecer Ln** significa que controlador está com os dois bloqueios, **pressione as teclas P e UP para liberar**, após isso para acessar os parâmetros, mantenha a tecla **P** pressionada durante 5 segundos, após isso o display mostrará "**r.P**",



Neste momento pressione P, o display indicará "0", utilizando as teclas UP ou DOWN, defina o número 321 da senha programada e pressione a tecla P. Se a senha estiver correta, o display apresentará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros e será possível programar o instrumento da mesma forma descrita na seção anterior.

A proteção usando uma senha pode ser desativada, definindo o parâmetro "t.PP" = oF. Para sair do modo de programação, não pressione qualquer tecla por aproximadamente 30 segundos, ou mantenha a tecla U pressionada durante 2 segundos até sair do modo de programação.



#### 8.4. TABELA DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS

Aqui abaixo está uma descrição de todos os parâmetros disponíveis no instrumento. Alguns deles podem não estar presentes porque dependem do modelo/tipo do instrumento.

Parâmetro	Descrição	Alcance	Def.
	<b>JSP</b>	<b>S. - parâmetros relativos ao Set point</b>	
1	<b>S.LS</b>	Set point Mínimo	20,0 - S.HS
2	<b>S.HS</b>	Set point Máximo	S.LS – 55,0
3	<b>SP</b>	Set point	S.LS - S.HS
	<b>JIn</b>	<b>i. - parâmetros relativos às entradas</b>	
4	<b>i.SE</b>	Tipo de Sondas Pt = PTC nt = NTC P1 = Pt1000	Pt / nt / P1
5	<b>i.uP</b>	Unidade de medida e resolução (ponto decimal) C0 = °C com 1° res. F0 = °F com 1° res. C1 = °C com 0.1° res. F1 = °F com 0,1° res.	C0 / F0 / C1 / F1
6	<b>i.Ft</b>	Filtro digital	oF ÷ 20,0 seg
7	<b>i.P4</b>	Função da entrada Pr4: ver i.P3	oF / EP / Au / cd / 2E / dG

8	<b>i.3F</b>	<p>Função e lógica da entrada digital Pr3 :</p> <p>0 = Sem função                  1 = Porta Aberta                  2 = Porta Aberta com parada do ventilador                  3 = Porta Aberta com parada do ventilador e compressor                  4 = Alarme Externo —ALl                  5 = Alarme Externo —ALl com a desativação das saídas de controle                  6 = Seleção do Set point (SP-SPE)                  7 = liga/desliga (Stand - by)                  8 = Ativação do ciclo —Turboll                  9 = Comando remoto da saída auxiliar                  10 = Registro dos alarmes HACCP desabilitados                  11 = Reset dos alarmes HACCP memorizados                  12 = Alarme Externo —PrAll com a desativação da saída —otll                  13 = Alarme Externo —HPll com a desativação da saída —otll                  14 = Alarme Externo —LPll com a desativação da saída —otll</p>	<p>-14 / -13 / -12 / -11 / -10 /                  -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 /                  -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 /                  3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /                  10 / 11 / 12 / 13 / 14</p>	<p><b>COM CLP 3</b></p> <p><b>SEM CLP - 3 Padrão</b></p>
9	<b>i.4F</b>	<p>Tempo de retardo da resposta da entrada digital Pr4 :ver i.3F</p>	<p>-14 / -13 / -12 / -11 / -10                  -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4                  -3 -2 / -1 / 0 / 1 / 2 /                  3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /                    10 / 11 / 12 / 13 / 14</p>	<p><b>-5</b></p>
	<b>]rE</b>	<b>r. - parâmetros relativos ao controle de temperatura</b>		
10	<b>r.d</b>	Histerese do controle (Diferencial)	2,0 ÷ 10,0 °C/°F	<b>4</b>
11	<b>r.t1</b>	Tempo de ativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente Pr1	oF / 0,01 ÷ 9,59 (min.s) ÷ 99,5 (min.sx10)	<b>5</b>
12	<b>r.t2</b>	Tempo de desativação da saída de controle (ot) quando ocorrer um erro na sonda ambiente Pr1	oF / 0,01 ÷ 9,59 (min.s) ÷ 99,5 (min.sx10)	<b>7</b>
	<b>]Pr</b>	<b>P. parâmetros relativos à proteção do compressor e retardo na energização</b>		
13	<b>P.P2</b>	Tempo mínimo de compressor desligado	oF (min.s) ÷ 5,0 (min.sx10)	<b>2,3</b>
14	<b>P.P3</b>	Tempo mínimo entre partidas do compressor	oF / 0,01 ÷ 9,59 (min.s) ÷ 99,5 (min.sx10)	<b>2,3</b>
15	<b>P.od</b>	Tempo de retardo para ativação de todas as saídas na energização do instrumento	oF (smin.) ÷ 5,0	<b>2,3</b>
	<b>]AL</b>	<b>A. - parâmetros relativos aos alarmes</b>		
16	<b>A.H1</b>	Valor do alarme 1 de temperatura alta	oF / -99,9 ÷ 999 °C/°F	<b>14</b>
17	<b>A.L1</b>	Valor do alarme 1 de temperatura baixa	oF / -99,9 ÷ 999 °C/°F	<b>-16</b>
18	<b>A.d1</b>	Histerese (diferencial) dos alarmes A.H1 e A.L1	0,0 ÷ 30,0 °C/°F	<b>2</b>
19	<b>A.P1</b>	Tempo de inibição dos alarmes de temperatura 1 na energização	oF / 0,01 ÷ 9,59 (hrs. min.) ÷ 99,5 (hrs.min.x10)	<b>0,05</b>

20	<b>A.A1</b>	Ações dos alarmes H1 e L1 nas saídas de	1/ 2/ 3	<b>1</b>
21	<b>A.y2</b>	Tipo dos alarmes de temperatura 2	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10	<b>5</b>
22	<b>A.H2</b>	Valor do alarme 2 de temperatura alta	oF / -99,9 ÷ 999 °C/°F	<b>50</b>
23	<b>A.d2</b>	Histerese (diferencial) dos alarmes A.H2 e A.L2	0,0 ÷ 30,0 °C/°F	<b>2</b>
24	<b>A.A2</b>	Ações dos alarmes H2 e L2 nas saídas de controle (compressor) e alarme	0 / 1 / 2 / 3	<b>1</b>
	<b>]Ou</b>	<b>o. - parâmetros relativos à configuração das saídas e buzzer</b>		
25	<b>o.o2</b>	Função da saída 2 (OUT2): oF = Sem função ot = Controle de temperatura (compressor) dF= Degelo(1) Fn= Ventilador Au = Auxiliar At/-t= Alarme silenciável AL/-L= Alarme não silenciável An/-n= Alarme memorizado on = liga quando o instrumento está energizado HE= Aquecimento (controle de zona neutra) 2d = Degelo 2 L1 = luz com o modo econômico (ligado no modo normal "SP" e desligado no modo econômico "SPE")L2 = luz interna (desligada com a porta fechada e ligada com a porta aberta)	oF/ot/dF/ Fn/Au/At/ AL/An/ -t/ -L/ - n/on/HE/2d/ L1/L2	<b>-L</b>
26	<b>o.bu</b>	Modo de funcionamento do buzzer oF = desativado 1 = somente para alarmes ativos 2 = sinaliza toque no teclado 3 = ativado para sinalizar os alarmes ativos e toque no teclado	oF / 1 / 2 / 3	<b>1</b>
	<b>]tS</b>	<b>t. - parâmetros relativos à configuração do teclado e comunicação serial</b>		
27	<b>t.Lo</b>	Tempo para bloqueio automático do teclado	oF/ 0,01 ÷ 9,59 (min.s) ÷ 30.0(min.s x10)	<b>3,00</b>
28	<b>t.PP</b>	Senha de acesso a configuração dos parâmetros	oF ÷ 999	<b>321</b>

## 9. PROBLEMAS e MANUTENÇÃO

### 9.1 TABELA DE ERRO/MOTIVO/AÇÃO

Erro	Motivo	Ação
<b>E1 -E1 E2 - E2 E3 -E3 E4 -E4</b>	A sonda pode ter sido interrompida (E) ou entrou em curto-circuito (-E), ou mede um valor fora da faixa permitida	Verifique se conexão da sonda com o instrumento está correta e se a sonda funciona corretamente Verificar os parâmetro => <b>i.SE = nt</b>
<b>EPr</b>	Erro de memória interna EEPROM	Pressione a tecla P
<b>Err</b>	Erro de memória grave	Substitua o instrumento ou envie para reparação na fábrica

### 9.2 TABELA DE INDICAÇÃO/MOTIVO

Indicação	Motivo
<b>od</b>	Atraso para ativar as saídas na energização do instrumento

**REVISÃO: 05 – DE: 22/04/20**

<b>Ln</b>	Teclado bloqueado (ler página 16 - 8.3. Programação dos Parâmetros)
<b>H1</b>	Alarme de temperatura interna máxima
<b>L1</b>	Alarme de temperatura interna mínima
<b>H2</b>	Alarme de temperatura externa máxima, limpar o filtro!
<b>L2</b>	Alarme de temperatura externa mínima
<b>AL</b>	Alarme da entrada digital em andamento (Pressostatos de Alta ou Baixa)
<b>PrA</b>	Alarme da entrada digital PrA em andamento
<b>HP</b>	Alarme da entrada digital HP em andamento
<b>LP</b>	Alarme da entrada digital LP em andamento
<b>oP</b>	Porta aberta ou sem o jumper nos contatos 1 e 2 da tomada
<b>HAC</b>	Alarmes HACCP em andamento ainda não reconhecidos
<b>---</b>	Reset/exclusão dos valores de pico e alarmes HACCP

[www.gigaclima.com](http://www.gigaclima.com)

**Gigaclima - VLRC Industrial e Comercio Eireli**  
**Rua do Tecelão, 310 – Jd. Werner Plass**  
**Americana – SP – CEP: 13.478-721**  
**Tel.: +55 19 3478 0734**

[comercial@gigaclima.com](mailto:comercial@gigaclima.com)